



MOBILIER ENDUIT BÉTON

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATIERE

ENDUIT BETON FIN & QUADRA

Support panneau de fibres de bois.

Primaire d'adhérence : résine acrylique ou époxydique chargée de silice en phase aqueuse.

Enduit ciment poudre à base de liants hydrauliques avec charges de micro silicate (ciment, chaux en poudre) et résine acrylique ou époxydique.

Coloration par pigments minéraux naturels ou polymères organiques.

Finition bouche-pore acrylique ou polyuréthane sans solvant et vernis bi-composant en phase aqueuse.

La notion de "fait main" doit être bien expliquée au client final qui doit l'intégrer et l'admettre au moment de l'acquisition. Chaque meuble est unique, la fourniture d'un meuble identique à celui vu en exposition ne peut être garantie.

Les produits exposés ou les échantillons fournis ne peuvent être considérés comme des références de coloris et d'aspect très précises.

L'application manuelle et l'usage de pigments minéraux rendent techniquement impossible la garantie de fidélité aux échantillons et la constance de teinte d'une application à l'autre.

Aucun réassort précis n'est garanti.

Chaque pièce est unique et enduite à la main. Toute variation de finition est due au travail manuel et artisanal.

ENTRETIEN

La préservation et la pérennité de la finition sont liées à la qualité et régularité d'entretien.

Ne pas utiliser de produits agressifs ou solvants et autres produits nettoyants ménagers.

Ne pas utiliser d'eau de javel.

Éliminer rapidement les produits alcoolisés ou acides (risque d'agression de la finition).

Au quotidien, nettoyer avec une microfibre humide sans aucun produit de nettoyage.

PRECAUTIONS

- Ne pas utiliser de protection permanente type nappe plastique ou autres revêtements non-respirants qui provoquent inévitablement de la condensation génératrice de marques ou autres désordres indélébiles.

- Utiliser avec la plus grande prudence certains sets de table ou autres protections en matière synthétique qui libèrent des substances chimiques susceptibles de réagir et de marquer définitivement la finition.

- Ne pas poser un récipient plein d'eau, même étanche, directement sans protection, il se produira inévitablement une condensation qui marquera définitivement l'enduit.

- Ne pas poser directement des plats chauds, utiliser un dessous de plat suffisamment haut.

- N'utiliser aucun produit agressif en général ou avec solvant, aucun abrasif.

- Bien protéger le meuble lors d'une utilisation "à risques".

Malgré l'attention apportée à la qualité d'adhérence de l'enduit, il est nécessaire d'être soigneux et vigilant quant aux éventuels chocs ou agressions notamment sur les angles et arêtes.

Attention, ces informations ne concernent que les parties en enduit béton !